



Luxury
Edelstahl Rostfrei 18/10

2024
JOURNAL
COLLECTION

CUTLERY
SET





Pandora



شرکت سام استیل کاوه و شرکت سپند پولاد کاوه با بیش از ۴۰ سال سابقه در زمینه واردات توزیع و فروش ظروف و لوازم آشپزخانه با تکیه بر تخصص و تجربه کسب شده اقدام به احداث کارخانه تولیدی نموده است. محصولات این شرکت با نام تجاری (Pandora - WITTENBERG - SG) که شامل مدل های متنوع سرویس های قاشق و چنگال در تعداد پارچه های متفاوت و تولید سرویس های قابلمه با کیفیت ایده آل بوده و در حال حاضر با استفاده از تجهیزات و تکنولوژیهای روز دنیا طبق استانداردهای جهانی این محصولات تولید میشوند. نمونه های تولیدی کاملاً با نمونه های خارجی قابل رقابت بوده و در برگیرنده کلیه نیازهای مشتریان می باشد. به باور ما مردم ایران زمین مستحق بهترین ها هستند. ما معتقدیم که فلسفه انتخاب و کیفیت زندگی افراد تنها محدود به تفکر و بینش آنها نمی باشد و در دسترس بودن محصولات و خدمات با کیفیت جایگاه ویژه ای در تغییر سبک زندگی افراد خواهد داشت جلب اعتماد برای خرید کالای ایرانی تنها در سایه احترام به مصرف کننده تحقق می یابد. لذا تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا بهترین محصولات را برای شما تولید کنیم این راهی است که به آن ایمان داریم و به آن پایبند هستیم.



Luxury
Edelstahl Rostfrei 18/10

CUTLERY SET




















www.samsteelkaveh.com






Luxury
Edelstahl Rostfrei 18/10

سرویس قاشق و چنگال ۱۴۳ پارچه

143 PCS CUTLERY SET










	۳۰	قاشق غذاخوری
	۳۰	چنگال غذاخوری
	۱۲	چنگال میوه خوری
	۱۲	کارد میوه خوری
	۱۲	قاشق چای خوری
	۱۲	قاشق مربا خوری
	۱۲	قاشق شربت خوری
	۶	قاشق بستنی خوری
	۲	قاشق عسل
	۱	کارد مرغ
	۱	چنگال مرغ
	۱	کفگیر کیک
	۱	انبر سالاد
	۱	انبر یخ
	۲	قاشق خورشت خوری
	۱	ملاقه سس خوری
	۴	کفگیر بزرگ برنج
	۲	ملاقه بزرگ
	۱	ملاقه کوچک (ماست خوری)

105 PCS CUTLERY SET

	۱۸	قاشق غذاخوری
	۱۸	چنگال غذاخوری
	۱۲	چنگال میوه خوری
	۱۲	کارد میوه خوری
	۱۲	قاشق چای خوری
	۱۲	قاشق مربا خوری
	۱۲	قاشق شربت خوری
	۲	قاشق عسل
	۲	قاشق خورشت خوری
	۲	ملاقه بزرگ
	۱	ملاقه کوچک (ماست خوری)
	۲	کفگیر بزرگ برنج

سرویس قاشق و چنگال ۳۹ پارچه

39 PCS CUTLERY SET

	۶	قاشق غذاخوری
	۶	چنگال غذاخوری
	۶	چنگال میوه خوری
	۶	کارد میوه خوری
	۶	قاشق مربا خوری
	۶	قاشق شربت خوری
	۱	قاشق خورشت خوری
	۱	ملاقه بزرگ
	۱	کفگیر بزرگ برنج

سرویس قاشق و چنگال ۱۲ پارچه

۶

چنگال غذاخوری

۶

قاشق غذاخوری

سرویس کارد و چنگال ۱۲ پارچه

۶

چنگال میوه خوری

۶

کارد میوه خوری

12 PCS SPOON & FORK





Luxury
Edelstahl Rostfrei 18/10

CUTLERY SET



Model: 310



Luxury
Edelstahl Rostfrei 18/10

CUTLERY SET



Model: 309



Luxury
Edelstahl Rostfrei 18/10

CUTLERY SET



Model: 304







Luxury
Edelstahl Rostfrei 18/10

CUTLERY SET



Model: 299



Luxury
Edelstahl Rostfrei 18/10

CUTLERY SET



Model: 365

S.G
Luxury
Edelstahl Rostfrei 18/10

CUTLERY SET



Model: 242



Luxury
Edelstahl Rostfrei 18/10

CUTLERY SET



Model: 317



Luxury
Edelstahl Rostfrei 18/10

CUTLERY SET



Model: 432











Luxury
Edelstahl Rostfrei 18/10

CUTLERY SET



Model: 450

مراقبت و رسیدگی ظروف استیل ضد زنگ:

برای جلوگیری از آسیب احتمالی به دلیل تماس قاشق و چنگال‌ها با مواد اسیدی، سرویس قاشق و چنگال‌های خود را با آب بشویید و به خوبی با دستمال نرم خشک کنید تا میزان آسیب را به حداقل برسانید.

اگر بر روی سرویس قاشق و چنگال‌های شما لکه‌های آب و... مانده‌است، می‌توانید به وسیله‌ی شوینده‌های مخصوص جنس استیل این مشکل را به راحتی برطرف کنید و همیشه سرویس قاشق و چنگال براق و تمیز داشته باشید.

اگر قصد تمیز کردن و شستن سرویس قاشق و چنگال‌های خود به وسیله‌ی ماشین ظرفشویی را دارید، حتما قبل از انجام این کار دفترچه راهنمای ماشین ظرفشویی را به خوبی مطالعه کرده و از دستورات آن پیروی کنید تا به سرویس قاشق و چنگال استیل شما صدمه‌ای وارد نشود برای شستن کارد استیل، حتما سر کارد را به صورت برعکس داخل ماشین ظرفشویی قرار دهید و همگی کاردها را به همین نظم بچینید تا برای شستن آماده شوند.

اگر می‌خواهید از لک شدن سرویس قاشق چنگال‌ها پتان جلوگیری کنید تا هیچگونه آسیبی به آنها وارد نشود، اصلا سرویس قاشق و چنگال‌های خود را برای مدت طولانی و به صورت مداوم داخل ماده شوینده و یا فضای مرطوب نگه ندارید.

برای شستن سرویس قاشق و چنگال‌ها پتان از سیم ظرفشویی یا هر نوع ساینده‌ای که باعث ایجاد خراش روی سطح آن‌ها شود استفاده نکنید. استفاده از سیم ظرفشویی و یا هر نوع ساینده‌ی دیگر باعث ایجاد خط و خش زیادی روی قاشق و چنگال‌ها شده و درخشش و جلای آن‌ها را از بین خواهد برد که از نو بودن سرویس قاشق و چنگال‌های شما می‌کاهد.

سرویس قاشق و چنگال‌های استیل خود را همزمان با سرویس‌های قاشق و چنگال جنس نقره داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید، این کار باعث کدری و تیرگی ظروف شما می‌شود.

متوقف شدن شستشوی ماشین ظرفشویی در حین آبکشی باعث ایجاد لک و آسیب دیدن احتمالی سرویس قاشق و چنگال‌های شما می‌شود. اگر فکر می‌کنید که کیفیت روکش استیل ظروف شما به وسیله‌ی شوینده‌ها و ماده‌ی سفید کننده‌ی قوی حفظ می‌شود، سخت در اشتباهید. برای حفظ کیفیت روکش استیل ظروف از ماده‌ی شوینده‌ی قوی استفاده نکنید زیرا باعث از بین رفتن جلا و درخشندگی ظروف می‌شود. اگر می‌خواهید از تیرگی ظروف خود جلوگیری کنید، باید بعد از هر بار استفاده، آن‌ها را به صورت دستی شسته و به خوبی خشک کنید تا روی آن‌ها لکه‌های آب به جای نماند.

با اینکه جنس استیل ضد زنگ بسیار مقاوم است؛ ولی استفاده‌ی نادرست و عدم مراقبت از سرویس قاشق و چنگال‌ها باعث ایجاد زنگ زدگی، غر شدگی و لک شدگی در آن‌ها می‌شود.

اگر ظروف و سرویس قاشق و چنگال‌های خود را برای مدت طولانی داخل ماشین ظرفشویی قرار دهید، باعث ایجاد لک روی آن‌ها و ماندگاری لک‌ها خواهد شد.

سرویس قاشق و چنگال را طولانی مدت داخل آب نمک قرار ندهید.



Luxury
Edelstahl Rostfrei 18/10

CUTLERY SET





WITTENBERG

COOKWARE SET

www.samsteelkaveh.com



WITTENBERG
TOP GERANIT

COOKWARE SET

NON-Stick
WITH GRANITE COATING





COOKWARE SET

17 PCS
NON-Stick



YEAR
Guarantee **1**



CASSEROLE **24CM**



CASSEROLE **28CM**



CASSEROLE **32CM**



DEEP FRY PAN **28CM**



CASSEROLE **16 CM**



CASSEROLE **20CM**

**17
PCS**



DEEP OVAL ROASTER **42CM**



DOUBLE FRY PAN **32CM**



GAS



ELECTRICITY
radiant ring



ELECTRICITY



RADIANT
PLATE



COOKWARE SET

NON-Stick WITH GRANITE COATING

16 PCS



1 YEAR
Guarantee



CASSEROLE **24CM**



CASSEROLE **28CM**



CASSEROLE **32CM**



DEEP FRY PAN **24CM**



CASSEROLE **16 CM**



CASSEROLE **20CM**

16 PCS



GAS



ELECTRICITY
radiant ring



ELECTRICITY



RADIANT
PLATE



DOUBLE FRY PAN **32CM**



DEEP FRY PAN **28CM**



COOKWARE SET

NON-Stick WITH GRANITE COATING

14PCS



1 YEAR
Guarantee



CASSEROLE **24CM**



CASSEROLE **28CM**



CASSEROLE **32CM**



DEEP FRY PAN **24CM**



DEEP FRY PAN **28CM**



CASSEROLE **20CM**

NON-Stick
WITH GRANITE COATING



GAS



ELECTRICITY
radiant ring



ELECTRICITY



RADIANT
PLATE

14
PCS



DOUBLE FRY PAN **32CM**



COOKWARE SET

NON-Stick WITH GRANITE COATING



BLACK



DARK BLUE



GREY



GOLD



ROSE GOLD



CREAM



NESCAFE

7
COLORING



طرز استفاده و نگهداری :

بعد از گشودن درب کارتن و شروع اولین استفاده ، داخل ظرف را با آب گرم و یک ابر آغشته به مایع ظرفشویی کامل بشویید. پس از خشک شدن، داخل ظرف را با یک قاشق روغن چرب کنید، پس از آغشته کردن ظرف آن را با یک پارچه نرم خشک کنید. از گذاشتن ظروف تفلون خالی (بدون غذا) روی شعله خودداری کنید.

ظروف تفلون برای حرارات های بسیار بالا (بالای ۳۸۰ درجه سانتیگراد) طراحی نشده اند، لذا برای استفاده بهینه از این ظروف بهتر است ، آن را روی شعله مناسب قرار دهید تا حرارات شعله فقط قسمت تحتانی ظرف را داغ کند زیرا شعله نامناسب شفافیت قسمت بیرونی (رنگ) ظرف را از بین می برد.

از تکه تکه کردن غذا داخل ظرف بپرهیزید و از وسایل نوک تیز و فلزی به منظور هم زدن غذا داخل ظروف جدا خودداری کنید . اندازه ظروف غذا را متناسب با حجم غذای مورد طبخ انتخاب نمایید تا از سرریز شدن و یا ته کشیدن غذا جلوگیری شود.

از خراشیدن سطح با فلز خودداری کنید.

از کفگیر چوبی یا پلاستیکی استفاده کنید.

پس از هر بار استفاده، ظروف خود را با آب بشویید.

ظرف را در آب گرم و با آب اسفنجی نرم بشویید.

بعد از شستشو کاملاً خشک کنید.

مواد غذایی را برای مدت طولانی در هیچ ظروف آشپزی نگهداری نکنید.

هرگز ظروف آشپزی بدون مراقبت را روی اجاق گاز رها نکنید.

اطمینان حاصل کنید که دسته های ظروف آشپزی فراتر از لبه اجاق گاز خود در طول پخت و پز بیرون نمی زند.



1 YEAR
Guarantee







WITTENBERG

Pandora

2024
JOURNAL
COLLECTION

COOKWARE
SET